ARMAS M&S
¡Protege lo que amas!

MANUAL DE USUARIO

TASER CLÁSICO

(Stun Gun)

Arma de Energía Conducida — Solo para defensa personal



01 / ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

Arma de Energía Conducida. Este dispositivo puede incapacitar temporalmente a un objetivo. El uso inadecuado de este producto puede causar la muerte o lesiones graves. Es obligatorio seguir todas las advertencias, instrucciones de uso, y cumplir con las leyes vigentes.

SOLO PARA DEFENSA PERSONAL

El uso de este dispositivo para cualquier propósito distinto a la defensa personal es un delito bajo la ley. El uso ilegal de esta unidad puede ser castigado con prisión, multas o ambas penas.

Dispara una descarga de prueba solo durante un segundo (1). Repetidas pruebas pueden dañar la unidad. La garantía del producto no cubre daños causados por pruebas relacionadas.

Debes hacer contacto directo con el cuerpo del atacante. La pistola de electrochoques tendrá efecto en cualquier parte del cuerpo, pero el efecto máximo se encuentra en estas áreas: cadera superior, hombro superior y debajo de la caja torácica.

Mantén este producto alejado de los niños. Consulta las leyes estatales para verificar su legalidad en tu estado.

PRECAUCIÓN

Mantén el producto alejado de los niños. No lo uses cerca de materiales inflamables o gases. Lee y sigue las instrucciones adjuntas antes de usar.

02 / CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Potencia	1,250 µC
Alcance	De contacto
Batería Recargable	Sin baterías extraíbles
Linterna	Para uso en condiciones de poca luz
Compacto	Bandas de metal en los costados que transmiten la descarga


03 / LA VERDAD SOBRE LOS TASERS

Muchos productos se anuncian con cifras de 'millones de voltios'. La verdad es que el voltaje NO indica la capacidad real de un taser para detener a un agresor. Según el Instituto Nacional de Justicia (NIJ) de Estados Unidos, lo que importa es la CARGA, medida en microCoulombs (µC).

LA VERDAD SOBRE LOS TASERS

Según el Instituto Nacional de Justicia (NIJ) de EE. UU., la potencia real de un taser se mide en microCoulombs (µC) de carga, NO en voltios.

0.5 µC o más	La persona siente dolor
1.0 µC o más	La persona siente dolor intolerable



IMPORTANTE: el voltaje NO indica la potencia de un taser. Desconfía de las cifras de "millones de voltios"; lo que detiene a un agresor es la carga en µC.

- Tu taser entrega 1.250 µC (Nivel III), una carga de grado de detención real, no una cifra de voltaje inflada.

04 / CONTENIDO DEL PRODUCTO

Al abrir el empaque, verifica que se encuentren los siguientes elementos:

1. Taser Clásico (Stun Gun)
2. Funda para cinturón



05 / DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

El diagrama siguiente identifica cada parte del dispositivo. En la página siguiente se describe la función de cada una.



05 / DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES (continuación)

1 PUERTO DE CARGA
Ubicado en la base del taser; aquí se conecta el cable cargador incluido para recargar la batería.

2 LINTERNA
Ubicada en la punta del taser, la linterna se encenderá cuando el SELECTOR se encuentre en MODO 1. En esta parte del taser también se encuentra el punto de descarga, que se activará al colocar el SELECTOR en MODO 2 y presionar el DISPARADOR.

3 DISPARADOR
Ubicado en el dorso del taser, se activa al presionarlo en el Modo 2, generando una descarga eléctrica.

4 SELECTOR
Se encuentra en el dorso debajo del disparador y permite cambiar entre tres modos de acción:

MODOS DEL SELECTOR

MODO SEGURO
(hacia atrás)
El taser está completamente apagado.

MODO 1
(en el medio)
Activa la linterna.

MODO 2
(hacia adelante)
Prepara el taser para disparar. Al presionar el disparador, se ejecuta la descarga eléctrica.





06 / INSTRUCCIONES DE USO

5.1 USO DE LA LINTERNA

Para activar la linterna, desliza el interruptor de pulgar (SELECTOR) a la posición media. La luz se encenderá. Desliza el interruptor (SELECTOR) hacia la posición trasera para apagar la linterna.

5.2 USO DE LA DESCARGA ELÉCTRICA

Para activar la pistola de electrochoques, desliza el interruptor hacia la posición delantera y presiona el disparador. La descarga eléctrica se activará a través de las sondas al final de la pistola de electrochoques. Para detener la descarga, suelta la presión del disparador. Apaga el dispositivo usando el interruptor de pulgar.

IMPORTANTE
Mantén el selector en Modo Seguro (posición trasera) siempre que no estés utilizando el dispositivo: el taser quedará completamente apagado.

07 / PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Para asegurarse de que el TASER funcione correctamente, realice una prueba siguiendo estos pasos:

1. Apunte el dispositivo en una dirección segura.
2. Coloque el interruptor en Modo Seguro.
3. Mantenga el dispositivo lejos de su cuerpo, con el brazo extendido.
4. Mueva el selector a Modo 2 (ARMADO).
5. Presione el disparador y verifique que haya chispas en los electrodos.
6. Vuelva a colocar el interruptor en Modo Seguro.

08 / CARGA DEL DISPOSITIVO

Es importante cargar la pistola eléctrica antes del primer uso. Los tiempos de carga son los siguientes:

TIPO DE CARGA	TIEMPO
Carga inicial	12 horas
Cargas semanales	4 a 5 horas

- Conecta el cable cargador incluido en el puerto de carga ubicado en la base del dispositivo.
- Conecta el otro extremo a una toma de corriente de 110 V.
- La luz roja se enciende mientras el dispositivo se está cargando.
- Carga el dispositivo al menos 12 horas antes del primer uso para maximizar la vida útil de la batería.
- Recárgalo una vez por semana, de 4 a 5 horas.
- No sobrecargue el dispositivo, ya que puede reducir la vida útil de la batería.

RIESGO DE INCENDIO / QUEMADURAS
La batería no es reemplazable. No abras, perfores, cortocircuites ni incineres el dispositivo, ni lo expongas a temperaturas superiores a 60 °C (140 °F). Usa únicamente el cargador aprobado y desecha el dispositivo conforme a la normativa local.

09 / CUÁNDO USAR TU STUN GUN

La idea es estar preparado. Ten tu stun gun contigo y accesible de inmediato. Debes estar preparado para protegerte en todo momento, especialmente cuando camines solo, entres o salgas de edificios, pasillos, ascensores, estacionamientos, etc. En ciertas situaciones o áreas, puedes preferir una opción de defensa personal más discreta, en cuyo caso un spray de pimienta ofrece una excelente opción. Debes estar preparado para protegerte en caso de tener problemas con tu vehículo.

IMPORTANTE
Este dispositivo NO es efectivo contra todas las personas. Nunca confíes completamente en ningún producto de seguridad personal, incluidas las pistolas de electrochoques.

10 / MANTENIMIENTO Y CUIDADOS

- Limpie regularmente el taser y sus componentes.
- Guarde el dispositivo en su funda para evitar daños.
- No exponga el taser a temperaturas extremas ni a humedad.

Este manual debe ser seguido cuidadosamente para garantizar el uso seguro y efectivo del producto.

11 / APRENDE MÁS EN VIDEO

¿Es el taser la mejor opción de defensa personal para ti? En nuestro canal de YouTube @ArmasMS analizamos a fondo cómo funcionan los tasers, sus capacidades reales y cómo elegir el indicado. Escanea el código para ver la guía completa:

Escanea para ver nuestra guía completa de tasers

- Más contenido educativo en armasmys.com — sección Aprende.

12 / MARCO LEGAL EN MÉXICO

Los dispositivos de descarga eléctrica para defensa personal NO están catalogados como artículo prohibido en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (LFAFE). Dicha ley regula las armas de fuego, los explosivos y las armas accionadas por gas, aire comprimido o pistón superiores a 140 Joules; su Artículo 12 remite la definición de armas prohibidas al Código Penal Federal y a los códigos de las entidades federativas, y su Artículo 13 permite expresamente los instrumentos de uso en oficios, deportes y actividades lícitas. Los dispositivos de electrochoques no figuran en ninguno de los listados de armas reservadas o prohibidas de esta ley federal.

REGULACIÓN ESTATAL

La regulación aplicable depende de cada entidad federativa. Ejemplos con texto legal vigente:

- Puebla — Código Penal, Artículo 179: no se consideran armas prohibidas las armas electrónicas que sólo produzcan efectos pasajeros en el organismo humano, siempre que su uso no provoque la pérdida del conocimiento ni ponga en riesgo la vida.
- Morelos — Código Penal, Artículo 245 (reforma 2021): sanciona la portación sin un fin lícito de instrumentos que sólo puedan utilizarse para agredir y que no tengan aplicación en actividades laborales, recreativas o para defensa personal. La defensa personal está reconocida expresamente como fin lícito.
- Otras entidades, como la Ciudad de México (Artículo 251 de su Código Penal), exigen acreditar un motivo lícito para la portación y pueden sancionarla administrativa o penalmente. A nivel federal, los Artículos 160 a 163 del Código Penal Federal sancionan la portación de instrumentos que sólo sirvan para agredir, sin un motivo lícito.

Es responsabilidad exclusiva del comprador —no del vendedor— verificar y cumplir las leyes federales, estatales y municipales aplicables a la posesión, portación y uso de este artículo en su lugar de residencia y en cualquier lugar al que lo transporte, ANTES de adquirirlo y portarlo.

USO LEGÍTIMO

Este dispositivo está destinado EXCLUSIVAMENTE a la defensa personal. La legislación mexicana reconoce la legítima defensa (Artículo 15, fracción IV del Código Penal Federal y sus equivalentes estatales) cuando se repele una agresión real, actual e inminente, empleando un medio racionalmente necesario. El uso ofensivo, intimidatorio o contra personas que no representan una agresión constituye un delito y puede castigarse con prisión y multas.

RESTRICCIONES DE TRANSPORTE

La ley prohíbe el ingreso de este tipo de dispositivos a aeropuertos y aeronaves comerciales. Evita también introducirlo a instalaciones gubernamentales, escuelas, eventos masivos y transporte público donde existan restricciones. No se vende a menores de edad: al adquirir este producto, el comprador declara ser mayor de 18 años y comprometerse a usarlo de manera legal.

La información de esta sección es de carácter orientativo, se encuentra actualizada a la fecha de edición de este manual y no constituye asesoría legal. La normativa puede cambiar; consulta a la autoridad local o a un profesional del derecho ante cualquier duda.

13 / COMPLETA TU EQUIPO DE DEFENSA PERSONAL

El taser es una excelente primera línea de defensa de contacto. Combínalo con opciones de mayor alcance para un esquema de protección completo:



SECURE 68 — PISTOLA TRAUMÁTICA

Defensa menos letal con alcance: dispara munición cal. .68 de goma o pimienta hasta donde el taser no llega.

Disponible en armasmys.com

GAS PIMIENTA SABRE

La opción más discreta y portable: spray de pimienta de grado profesional, ideal para llevar a diario.

Disponible en armasmys.com

- Mira comparativas de tasers, gas pimienta y armas traumáticas en YouTube @ArmasMS.

ARMAS M&S

¡Protege lo que amas!

¡Protege lo que amas!

armasmys.com

© Armas M&S. Manual de usuario — Taser Clásico (Stun Gun). Edición Junio 2026.

¿Dudas? Visítanos en armasmys.com — sección Aprende.